


upgo



Group
0+ 1 2 3



نشكركم على حسن اطمئنانكم لهذه الشركه ومتاحتها.

٣- يونيورسال ١١+١١١ (٩ الى ١٨ كلغماً) : العزام ثلاثي النقاط

ملاحظة :

- يعتبر نظام المرآفة للطفل هذا نظام يونيورسال حيث تم تصديقه وفق المادة القانونية رقم ٤٤ وتعديلاتها للاستفادة العامة في جميع السيارات وهي مناسبة العالمية للسيارات باستثناء بعضها
- إذا أشار صانع السيارات في دفتر الإرشاد للسيارات إلى أن السيارة تقدر على قبول نظام (مقعد) المرآفة يونيور سال للطفل لهذه الفتنة المغربية من المحتمل أن يتم التطبيق بشكل صحيح.
- يتم تصنيف نظام المرآفة يونيورسال هذا وفق الظروف فيما يخص الإجراءات التنفيذية في التصميم السابقة التي لا تشتمل على هذه الملاحظة.
- في حالة وجود أي شك وريب في هذا الشخص، قوموا بالاستشارة مع صانع أو يابعي مقعد الطفل.

١ يونيورسال ٠٠+ (١٣ الى ١٠ كلغماً) : العزام ثلاثي النقاط

ملاحظة :

امناسب للاستفادة في السيارات التي تتزوج بأحزمة السلامة ثلاثة ثلاثي النقاط وفق المادة القانونية رقم ١٦ ECE أو GB14166 المصداقة.

٤- سيمي يونيور سال ١ (٩ الى ١٨ كلغماً) soft2 + العزام ثلاثي النقاط

يتم تصنيف مقعد السلامة للطفل للاستفادة من سمي يونيورسال ويناسب هذا التصنيف في الموضع التالية:

السيارة	مناسب لجميع السيارات المجهزة	الى الامام	الخلف
soft2 بنظام	خارج وسط نعم لا	الخارج لا	خارجي وسط نعم لا

يمكن ان تكون مواضع المقعد في السيارات الأخرى مناسبة لنظام مرآفة للطفل في حالة وجود اي شك وريب في هذا الموضوع قوموا بالاستشارة مع صانع او يابعي الاظلام

امناسب للاستفادة في السيارات التي تتزوج بأحزمة السلامة ثلاثة ثلاثي النقاط وفق المادة القانونية رقم ١٦ ECE أو GB14166 المصداقة.

٥- سيمي يونيور سال ١ (٩ الى ١٨ كلغماً) soft2 + العزام ثلاثي النقاط

يتم تصنيف مقعد السلامة للطفل للاستفادة من سمي يونيورسال ويناسب هذا التصنيف في الموضع التالية:

السيارة	مناسب لجميع السيارات المجهزة	الى الامام	الخلف
soft2 بنظام	الخارج لا	خارجي وسط نعم لا	الخلف

يمكن ان تكون مواضع المقعد في السيارات الأخرى مناسبة لنظام مرآفة للطفل في حالة وجود اي شك وريب في هذا الموضوع قوموا بالاستشارة مع صانع او يابعي الاظلام

امناسب للاستفادة في السيارات التي تتزوج بأحزمة السلامة ثلاثة ثلاثي النقاط وفق المادة القانونية رقم ١٦ ECE أو GB14166 المصداقة.

٢ يونيورسال ١ (١٩ الى ١٨ كلغماً) : العزام ثلاثي النقاط

ملاحظة :

- يعتبر نظام المرآفة للطفل هذا نظام يونيورسال حيث تم تصديقه وفق المادة القانونية رقم ٤٤ وتعديلاتها للاستفادة العامة في جميع السيارات وهي مناسبة العالمية للسيارات باستثناء بعضها
- إذا أشار صانع السيارات في دفتر الإرشاد للسيارات إلى أن السيارة تقدر على قبول نظام (مقعد) المرآفة يونيور سال للطفل لهذه الفتنة المغربية من المحتمل أن يتم التطبيق بشكل صحيح.
- يتم تصنيف نظام المرآفة يونيورسال هذا وفق الظروف فيما يخص الإجراءات التنفيذية في التصميم السابقة التي لا تشتمل على هذه الملاحظة.
- في حالة وجود أي شك وريب في هذا الشخص، قوموا بالاستشارة مع صانع أو يابعي مقعد الطفل.


امناسب للاستفادة في السيارات التي تتزوج بأحزمة السلامة ثلاثة ثلاثي النقاط وفق المادة القانونية رقم ١٦ ECE أو GB14166 المصداقة.

- الإنذار:**
١. يجب تنصيب القطع المولاذية والمعدنية والبلاستيكية لمقدّم السيارة وفق دفتر الإرشاد لكي تتأكدوا من عدم تمكّن مقدّم السيارة بمقاعد السيارة وأبوابها.
 ٢. يجب أن يشدّ أى رباط للحفاظ على المراقبة بالسيارة، يتوجب عليكم تنظيم أى رباط يرافق الطفل وفقاً بدن الطفل ويجب أن لا يكون الرباط متورّياً.
 ٣. يجب أن يغلق أى نوع من رباط السيارة إلى الجهة السفلّي حيث يمسك لقّن الطفل.
 ٤. إذا كان هناك ضغوط شديدة حين الحادث، فلا يستفاد منه.
 ٥. إنّ القيام بأيّة من التغييرات أو إلصاق أو إضافة أيّ شيء إلى المقدّم دون تصدّيق الجهات ذات الصلة، يعتبر خطيراً إنّ عدم تنفيذ تعليمات التنصيب والتي دونّتها صانع نظام المراقبة للطفل، يعتبر خطيراً.
 ٦. عيوب أن يكون المقدّم بعيداً عن أشعة الشمس لكي لا يحرق جلد الطفل.
 ٧. يرجى أن لا تتركوا طفلكم على نظام المراقبة على وحدة.
 ٨. يجب ابعاد حقيبة السفر أو ما يشبه حتى لا يتسبّب بأذى الطفل في حال وقوع أيّ حادث.
 ٩. يجب عدم ترك سطح نظام المراقبة مكسورة، يجب أن لا يستبدل غطاء المقدّم بأى شيء آخر إلا الشيء الذي يوصي المنتج به، يعيّر الغطاء جزأاً لا يتجزأ من أداء نظام المراقبة.
 ١٠. يمكن تنصيب عجلات القيادة على نظام المراقبة طيلة عمره.
 ١١. تقدّموا بالارشادات المذكورة ضمن نظام المراقبة للطفل.
 ١٢. يجب تنصيب الأشياء المستحکمة والقطع البلاستيكية لنظام المراقبة للطفل في السيارة خلال مدة الاستفادة يومياً حيث لا تنتهي بمقدّم السيارة أو أبواب.
 ١٣. إنّ القيادة السليمة هي أحسن وسيلة لحماية الطفل، كذلك يحمي كرمي السيارة الطفل لكنه لا يمكن أن يمنع ما يسبّب حادث السيارة من أذى للطفل.
 ١٤. يرجى التأكّد من الاستفادة من مجموعة مقاعد الطفل بشكل صحيح، يرجى مراجعة التعليمات الموجودة في دفتر الإرشاد لنظام المراقبة للطفل فيما عدا ذلك، هناك خطّر إصابة الطفل.
 ١٥. يجب أن لا يكون مقدّم السيارة للطفل في مكان استقرّ فيه ناقل الواسدة الهوائية، ذلك بأنه في حالة وقوع الحادث يمكن أن تُسبّب الواسدة الهوائية المفتوحة، إصابة للطفل.
 ١٦. إذا كان هناك تداخل بين حلقة حزام السيارة للكبار ونطاق اتصال العمل على نظام المراقبة بشكل متبدّل، لا يمكن الاستفادة منه، في حالة وجود أي شكّ أو ريبة للمستخدم في هذا الموضوع يمكن له الاصلال بالاصناع.
 ١٧. الماً يكون وزن الطفل أقل من ٩ كلغ، لا توجّهوا البين إلى الأمام.
 ١٨. في حالة كانت حالة البين إلى الخلف لا يمكن أن يقع البين في موضع يتزوّد الواسدة الهوائية.
 ١٩. احفظوا التعليمات عندكم للاستفادة التالية في المستقبل.

٥	معرفة تفاصيل مقدّم السيارة (المقدّم الأمامي)
٦	معرفة تفاصيل مقدّم السيارة (المقدّم الخلفي)
٧	معايير اختيار مقدّم السيارة للأطفال
٨	التنصيب لمجموعة ١٤٠
٩	التنصيب لمجموعة ١
١١	مجموعة ١٤٠: تنصيب المراقبة خماسي النقاط
١٣	مجموعة ١٤٠: فصل المراقبة خماسي النقاط
١٥	التنصيب لمجموعة ١١+١١ وآسلوب الاستفادة
١٧	فصل الطعام
١٨	النظيف والتخلص والحفظ

تعرفون مقدع سيارتكم (المقدع الخلفي)

معرفة تفاصيل مقدع السيارة (المقدع الأمامي)



التنصيب لمجموعة +



معايير الاختيار لمقعد الطفل:

يتم تنصيب هذا النوع من المقعد للطفل في مجموعات ١١١/١١١/٠٠٠+ ويجب أن يكون وزن الطفل بين الصفر إلى ٣٦ كلغ، إذ الفتة المعمارية المناسبة هي بين الصفر إلى ١٢ سنة.

قابل للاستفادة في السيارات التي تتزود بأحزمة السلامة ثلاثي النقاط وفق المادة القانونية رقم ١٤ ECE GB14166 المصداقة.

يجب أن تستعمل الأسلوب المختلفة للطفل في المجموعات المختلفة. يرجى البتة من المعايير التالية للاطمئنان على تنصيب المجموعة الصحيحة.

متقدماً بالاتجاهات أدناه في نظام المرافق



الإرارات السيارة	الإرارات المقعد	جهة التنصيب	أسلوب التنصيب	نظام المراقبة للطفل	العمر	وزن البند	المجموعة
السيارة المزودة بحزام السلامة ثلاثي النقاط في حالة التزويد بحزام السلامة ثالثي النقاط لاتتم الاستفادة منه	البند إلى الخلف	الخلف	حزام السلامة ثلاثي النقاط	المراقبة خمس النقاط	٠ إلى ١٣ كلغ ١٥ شهراً	٠	٠+
السيارة المزودة بحزام السلامة ثلاثي النقاط في حالة التزويد بحزام السلامة ثالثي النقاط لاتتم الاستفادة منه	البند إلى الأمام	الأمام	حزام السلامة ثلاثي النقاط	المراقبة خمس النقاط	٩ شهر إلى ٩ سنوات	٩ إلى ١٨ كلغ	١
السيارة المزودة بواجهة ISOFIX في حالة التزويد بحزام السلامة ثالثي النقاط لا تتم الاستفادة منه	البند إلى الأمام	الأمام	حزام السلامة ثلاثي النقاط +ISOFIT	المراقبة خمس النقاط	٩ شهر إلى ٤ سنوات	٩ إلى ١٨ كلغ	١
السيارة المزودة بحزام السلامة ثلاثي النقاط في حالة التزويد بحزام السلامة ثالثي النقاط لاتتم الاستفادة منه	البند إلى الأمام	الأمام	حزام السلامة ثلاثي النقاط	حزام السلامة ثلاثي النقاط	٤ إلى ١٢ سنة	١٥ إلى ٣٦ كلغ	II+III
السيارة المزودة بواجهة ISOFIX في حالة التزويد بحزام السلامة ثالثي النقاط لا تتم الاستفادة منه	البند إلى الأمام	الأمام	حزام السلامة ثلاثي النقاط +ISOFIT	حزام السلامة ثلاثي النقاط	٤ إلى ١٢ سنة	١٥ إلى ٣٦ كلغ	II+III

إنما هذا النظام قابل للتنصيب في السيارة التي تتزود بواجهات ISOFIX و حزام السلامة ثلاثي النقاط .




ملاحظة:

- في حالة التنصيب لمجموعة + يقع البند إلى الخلف و يتم الاستفادة منه للأطفال الذين وزنهم بين الصفر إلى ١٣ كلغ.
- يتم تثبيت مقعد السيارة في مجموعة ++ لحالة واحدة ولها ٤ مستويات.
- الاب Dixon تثبيت مقعد السلامة للطفل لمجموعة ++ في جهة مقابل الواسدة الهوائية.
- إذا كان البند للطفل إلى جهة الخلفية، فاجعلوا الواسدة لمجموعة ++ على مقعد السلامة للطفل.
- إذا كان وزن الطفل أقل من ٩ كلغ ، لا يمكن التنصيب في جهة البند إلى الأمام.



كما تشاهدون في الصورة ٢ ، اضغطوا على مقصين التighteners وقوموا بتثبيت زاوية المقعد للسلامة للطفل إلى جهة الخلفية وشذوه إلى خلف مقعد السيارة مع المستوى



كما تشاهدون في الصورة ٣ ، يعر حزام السلامة للسيارة عن طرقية ثباته بمقعد السلامة للطفل وفقاً للجهة الرؤازة. اجعلوا حزام السلامة للسيارة داخل المقدمة في السيارة شذوها حزام السلامة للسيارة بشكل مائل ، ثم شذوا حزام ثانية اجعلوا حزام السلامة على الميل لمجموعة +، يبتكل مائل و اجعلوا بقيه الحزام في المستقيم (عنصر الانقضاض). فأخيراً قوموا بتمرير بمقعد السلامة للطفل الذي تأكدت من ثبوت مقعد السيارة

التصنيف المجموعه ١




التصنيف المجموعه ١



ملاحظة:


١. يقع البدن الى الامام في حالة التنصيب لمجموعة و تم الاستفادة منه لاطفال الذين يكونون وزنهم من ٩ الى ١٨ كلغماً
٢. يتم تظيم مقعد السيارة لمجموعة في ٣ حالات وهي حالات ١٣/٢١ است.
٣. اجلموا مقعد السلامة للطفل الى خلف مقعد السيارة بعد التظيم و شدوا حزام السلامة

٢- يونيو سال(٩ الى ١٨ كلغماً): حزام السلامة ثلاثي النقاط




كما تشاهدون في الصورة ١ اضفغوا مقبض التنظيمات و قوموا بتنظيم زاوية المقعد مع المستوى الخلية و شدوا الى خلف مقعد السيارة


٢- يونيو سال(٩ الى ١٨ كلغماً): حزام السلامة ثلاثي النقاط




كما تشاهدون في الصورة ٢، قوموا بتدوير عنصر الاتصال الى الجهة كما تشاهدون في الصورة ١ اضفغوا مقبض التنظيمات و قوموا بتنظيم زاوية المقعد مع المستوى الخلية و دوروه الى الخلف للعوده الى الحاله الاولى



كما تشاهدون في الصورة ٢، يجب عودة عنصر الاتصال ISOFIT™
قوموا بتنظيم مقعد الطفل حتى يشعر الطفل بالراحة




كما تشاهدون في الصورة ٣، عبر حزام السلامة لسيارة عن طريقة ثقبة مقعد السلامة للطفل وفقاً للجهة الحراء
افى جعلوا حزام السلامة داخل الحلقه في السيارة، اجعلوا حزام السلامة للسيارة داخل قلاب التثبيت بشكل الانقباض، فاخير، قوموا بتحريك مقعد السلامة للطفل لكي تتأكدوا من ثوب مقعد السيارة




كما تشاهدون في الصورة ٤، عبر حزام السلامة لسيارة عن طريقة ثقبة مقعد السلامة للطفل وفقاً للجهة الحراء
اجعلوا فتحة حزام السلامة داخل الحلقه في السيارة، اجعلوا حزام السلامة للسيارة داخل قلاب التثبيت بشكل الانقباض، فاخير، قوموا بتحريك مقعد السلامة للطفل لكي تتأكدوا من ثوب مقعد السيارة


مجموعة ١+ : فصا المراقبة خمسى النقاط




كما شاهدون في الصورة ١، اضغطوا على التظيم الاصفر وشدوا رباط المراقبة حتىفتح حلقة حزام الكتف.




كما شاهدون في الصورة ٢، اضغطوا على الزر الاصفر حتىفتح حلقة حزام الكتف.



كما شاهدون في الصورة ٣، شدوا جهتي الرباط الخاص بالكتف في جهة المقعد.




كما شاهدون في الصورة ٤، اجعلوا الطفل على المقعد وتأكدوا ان حزام السلامة يجده وضع ثم انظرتو الى ارتفاع ازرمة الكتف من الاحسن، اذ يقع الزام على من الاكتاف قليلاً.




اسلوب الاستفادة من حلقة المراقبة شدوا الحلقتين وقوموا بذلكما بفتح الحلقة تغوا داخل حلقة المراقبة تمسحونه اغلاقه، اذا ضغطتم الزر الاصفر تفتحوا الحلقة



كما شاهدون في الصورة ٥ شدوا شريط تنظيم المراقبة الى الخارج لكي يحافظ على الطفل ولا تسخروا من تفاصيل رباط المراقبة للطفل اقتباطاً كبيراً يمكن ان يقع راحة اليد للkids بين رباط المراقبة والقصص الصدرى للطفل تأكدو من كمية المكان الفسيع المناسب للطفل وان حزام السلامة يجده وضع اللقن



من الأحسن أن يكون الفاصل بين الوسادة إلى أكتاف الطفل أصيلاً وأصيغين.




إذا كان الخط الآخر في جهة الوسادة اكبر من ارتفاع مقعد السيارة فيجب عليكم استعمال مجموعة التنصيب ١١١١١




الخط الاصلى لمحمد السيارة

مجموعة +٠١: فصل المراقبة خماسي النقاط




قموا بتنظيم مقعد السلامة للطفل بالمستوى ١. اضغطوا زر التنظيم المركزي و لاشدو لحزام . ثم قوموا بتتنظيم الوسادة المستوى ٥،٤،٣.




اصغروا زر التنظيم المركزي و لاشدو لحزام . ثم قوموا بتتنظيم الوسادة المستوى ٥،٤،٣.




قوموا بفصل حزام الحزام الخاص بالكتف من حلقة الرباط . اجعلوا حلقة الرباط في الغطاء الخلفي واخرجوا الزان الى الامام.




قوموا بفصل المراتب الخاصة بالكتف من الحزام في البداية اخرجوا المراتب الخاصة بالكتف . افتحوا المراتب والاحزمة الخاصة بالكتف . ثم قوموا بفصل حلقة الرباط ثم اخرجوا المراتب الخاصة بالكتف .



افتحوا حلقة المراقبة اجعلو مرتبة الحلقة والوسادة بشكل منفصل



قوموا بفصل حلقة المراقبة من المقعد . (٢)



قوموا بفصل الرباط من المقعد : قوموا بفصل حلقة الرباط يدويا او عبر استخدام ادوات اخرى . ثم اخرجوا الحزام . و قوموا بشتت حلقة الرباط وفق الصور الى ٥.



أغلقوا الغطاء الخلفي . قوموا باتمام حزام السلامة خماسي النقاط كالصورة العليا .



يجب ان تعيير الاحزمة من محور المراقبة حين تنصيب الحزام الخاص بالكتف والرباط

يجب ان يلتوى الرباط و حلقة المراقبة حين تنصيب الحزام الخاص بالكتف



التنصيب لمجموعة III+II و أسلوب الاستعمال

التنصيب لمجموعة III+II و أسلوب الاستعمال


ملاحظة:

1. إنما هناك حالة واحدة للتنصيب لمجموعة III+II وهي المستوى 1.
2. يرجى فصل حزام السلامة خمساً النقاط والوсадة قبل الاستناده من مجموعة III+II.
3. شدوا الحزام في الحلقة شدًا حتى تتأكدوا أن الحلقة وقعت في مكانها بشكل صحيح.
4. ينزوّد تنصيب طراز يونورسال و سمي بيونورسال بحزام السلامة ثلاثي النقاط حيث يتم تصديقه وفق معايير ECE R16 أو GB14166.
5. ينزوّد تنصيب طراز سمي بيونورسال بواجهة ISOFIX حيث يتم تصديقه وفق معايير GB14166 أو ECE R16.


ثلاثي لحفظ




سيجي بيونورسال 11+111 (١٥-٣٦) ثالثي لحفظ




كما تشاهدون في الصورة ١
قوموا بتنظيم مقعد الطفل قبل تثبيج حتى المستوى



كما تشاهدون في الصورة ٢، يجب عردة تضيير عنصر الاتصال ISOFIT، ثم
قوموا بتنظيم مقعد الطفل حتى يشعر الطفل بالراحة



كما تشاهدون في الصورة ٣، قوموا بتنظيم مقعد الطفل قبل تثبيج حتى المستوى
الجهة الخارجية ودوروه إلى الخلف للرجوع إلى الحاله الأولى



كما تشاهدون في الصورة ٤، قوموا بتنظيم الواسدة حتى يشعر الطفل بالراحة



كما تشاهدون في الصورة ٥، اجعلوا الطفل على
المقعد و قوموا بتنظيم الواسدة حتى يشعر
الطفل بالراحة ثم يجب ان يعبر الحزام من قلايل الدليل
لمجموعة III+II بشكل مائل و يجب ان يعبر الحزام الافقى
من مرشد المراقبة و نفقة الدليل، ثم اجعلوا فتحة حزام السيارة
داخل الحلقة المرتبطة فيمكن لكم ان تسمعوا
صوتھ فاخيرا تأكدوا ان حزام السلامة يمكن
ان يحدد موضع لقن الطفل.



كما تشاهدون في الصورة ٦، اجعلوا الطفل على
المقعد و قوموا بتنظيم الواسدة حتى يشعر
الطفل بالراحة ثم يجب ان يعبر الحزام من قلايل الدليل
لمجموعة III+II بشكل مائل و يجب ان يعبر الحزام الافقى
من مرشد المراقبة و نفقة الدليل، ثم اجعلوا فتحة حزام السيارة
داخل الحلقة المرتبطة فيمكن لكم ان تسمعوا
صوتھ فاخيرا تأكدوا ان حزام السلامة يمكن
ان يحدد موضع لقن الطفل.

فصل الغطاء

فصل الغطاء للمقعد




كما تشاهدون في الصورة ، قوموا بفصل الغطاء وفق ٥،١،٢،٣،٤


ملاحظة :

فيما يخص الرقم ٢ ، قوموا بفصل الغطاء من اربع قلابات ، يلاستيك المقعد المبكرة حين تثبيت الغطاء ثانية يجب الحفاظ عليه باستعمال اربع قلابات بلاستيكية ثانية

٢. فصل الغطاء للوسادة



كما تشاهدون في الصورة افتحوا الزر الواقع تحت الوسادة



كما تشاهدون في الصورة قوموا بفصل الشبك من الوسادة (النقطة ٢) اخرجوا الشبك من القالب وفق النقطة ٣ . ثم اخرجوا الغطاء وفق العلامة ٤.

التنظيف والتصليح والحفظ

- أنظروا إلى جميع قطع مقعد السلامة دوماً وتأكدوا من أداء كافة القطع الميكانيكية بشكل خاص وفي حالة وقوع الحادث ، قوموا باستبدال المقعد السابق بمقعد جديد . جيد.
- إذا لم تستفيدوا من مقعد السلامة لمدة طويلة ، اجعلوا مقعد السلامة في مكان جاف وبارد ومتزود بالمكيف.
- استعملوا فرشاة ناعمة لتنظيف حزام السلامة والقطع البلاستيكية ثم ادخلوا فيه الهواء أو قوموا بتجفيفه.
- في حالة أصبح مقعد السلامة مؤثراً بالطعام أو الشراب ، قوموا بفصل الحزام وأغسلوا الجهة المطلوبة بالماء الساخن واسمحوا أن يصبح جافاً بتدفق الهواء .
- إذا أردتم أن تغسلو الغطاء كلّه ، فيرجى مراجعة تعليمات الغسل .
- إذا غسلتم الغطاء لمّا أولى يجب أن تغسلوا بأنه يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى إزالة قليل من اللون إثر الغسل . يعتبر هذا الموضوع أمراً طبيعياً .

تعليمات الغسل

لاتستخدموا من المحاليل والمنظفات الكيماوية وزيوت التشحيم



قوموا بالغسل اليدوي في الماء الذي درجه حرارته يصل إلى تحت ٣٠ درجة



لاتستخدموا من الميسفات



لاتستخدموا من الغسالة الكهربائية



لاتستخدموا من المكواة الكهربائية